



使用上のご注意


本体は、犬、猫、鳥などのペットや動くもの、炊飯器や電気ポットなどの蒸気も感知します。



本体の前にガラスがあると感知できません。




本体の前に障害物があると、感知できる範囲が狭くなったり、感知できなくなったりします。




人と室内の温度差がなかったり、使用温度範囲(0~ $\oplus$ 40℃)から外れたりすると、感知できる範囲が狭くなったり、感知できなくなったりすることがあります。



直射日光など強い光が当たる場所や、エアコンの風が直接当たる場所に本体を設置しないでください。誤作動の原因となります。



不安定な場所に本体を設置しないでください。誤作動の原因となります。



本体に水をかけたり、濡らしたりしないでください。また、リモコンは防滴構造ですが、できるだけ、水をかけたり、濡らしたりしないでください。故障の原因となります。



高温・高湿となる場所で本体やリモコンを使用しないでください。故障の原因となります。

